

## Rossi Endura 303

<b>EU (Dansk)</b>	<b>AUS/UK (herre)</b>	<b>Indersål</b>
35	3	21,9
36	3,5	22,3
37	4	22,8
37,5	4,5	23,2
38	5	23,6
38,5	5,5	24
39	6	24,4
40	6,5	24,8
41	7	25,2
41,5	7,5	25,6
42	8	26
42,5	8,5	26,5
43	9	26,9
43,5	9,5	27,3
44	10	27,8
45	10,5	28,2
45,5	11	28,6
46	11,5	29
47	12	29,5
48	13	30,3
49	14	31,2
50	15	32